

# Montageanleitung AcryProtect® Lichtschacht-Auflage zum Auflegen auf bestehende Gitterroste

Bei Fragen rund um die Montage:

Tel.: 08075 / 91 45 67 020

E-Mail: [info@acrysales.de](mailto:info@acrysales.de)

[www.acrysales.de](http://www.acrysales.de)

## 1. Mitgeliefertes Zubehör:

- 4 Befestigungsschrauben
- 4 Flügelmuttern
- 4 Acrylleisten mit Bohrung

## 2. Benötigtes Werkzeug:

- Legen Sie sich einen Dorn, oder einen ähnlichen spitzen Gegenstand (Stricknadel, etc.) zurecht.
- Weiche Unterlage, z.B. Decke, zum Ablegen der Abdeckung
- Arbeitshandschuhe (Achtung: Acrylleisten an der Unterseite der Abdeckung können scharfkantig sein.)



## 3. Positionieren:

- AcryProtect® -Abdeckung so auf den Lichtschacht mit einliegendem Gitterrost auflegen, dass sie den Spalt zwischen Gitterrost und Lichtschachtrahmen um mindestens 5 mm überlappt. An der Gebäudewand muss die Abdeckung anliegen.
- Die Auflage wird an beiden Lüftungsgittern mit jeweils 2 Befestigungsschrauben auf dem Gitter verschraubt.
- Position für Schrauben möglichst an den Enden der Lüftungsgitter so bestimmen, dass keine Acrylleiste oder ein Metallsteg des Gitterrosts im Weg ist. Mit dem Dorn Position für Befestigungsschrauben in Insektenschutzgitter vormarkieren.



## 4. Schrauben einführen

- AcryProtect® abnehmen und mit der Oberseite nach unten auf weiche Unterlage legen.
- Von der Unterseite mit dem Dorn das Insektenschutzgitter an den vormarkierten Stellen so weit aufbiegen, dass die Schrauben hindurchpassen. (Bitte nur von Unten, da sonst das Insektenschutzgitter mit herausgedrückt wird!)
- Schrauben von der Oberseite der Abdeckung her einführen AcryProtect® wieder auf der weichen Unterlage ablegen.



## 5. Gitterrost befestigen

Gitterrost auf die AcryProtect® Abdeckung auflegen. Acrylleisten auf Befestigungsschrauben aufstecken. Mit Flügelmuttern von der Unterseite her sichern (handfest anziehen).



## 6. Einlegen

Gitterrost mit AcryProtect® Abdeckung wieder einlegen Position kontrollieren – fertig.